

# Ficha Técnica de Producto

## DERMOCLOR COMPLEX GRANULAR

Tricomponente para piscinas



### DESCRIPCIÓN

Producto especialmente formulado para conseguir un tratamiento completo de la piscina.  
Por sus especiales características consigue cumplir con gran eficacia una triple función: algicida, desinfectante y floculante. Con un uso adecuado de Dermo Chlor Complex la piscina no necesita de ningún otro producto para mantenerse dentro de los niveles adecuados de cloro y pH.  
Dermo Chlor Complex es un producto registrado por el Ministerio de Sanidad y Consumo como producto para el tratamiento de piscinas con número de homologación 07-60/70-0785.

### MODO DE EMPLEO

Tratamiento de choque: 20g x m3 de agua.  
Dosis a aplicar al iniciar el tratamiento. Previamente debe limpiarse la piscina si es que tiene un elevado desarrollo de algas.  
Tratamiento de mantenimiento: 2g x m3 de agua, semanalmente.  
Por tratarse de un producto en polvo, se recomienda disolverlo previamente en un cubo con agua y luego añadir la disolución a la piscina.  
Debe evitarse el contacto prolongado del producto sobre las superficies del vaso. El producto puede decolorar las piscinas fabricadas con liner, poliéster, vinil o pintadas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Polvo.  
Color: Blanco con puntos azules.  
Olor: Característico  
pH (5%, agua): 2.5 – 3

### COMPOSICIÓN

Acido tridoroisocianurico, floculante y algicida.

### PRESENTACIÓN

Cubos de plástico:

FORMATO	5 kg
CÓDIGO	017DCG05

### SEGURIDAD / TOXICOLOGÍA

Producto oxidante, se recomienda usar gafas y guantes de seguridad en su manipulación.  
El producto es nocivo por ingestión. Mantener el envase bien cerrado en lugar fresco.  
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

Información orientativa con fines comerciales.  
Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.  
Para resolver cualquier duda, puede contactar con nuestro Departamento Técnico.  
La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la web [www.dermo.com](http://www.dermo.com).

Revisión nº: 003 Fecha de revisión: 29/10/12