

Ficha Técnica de Producto

DERMOCLOR COMPLEX GRANULAR

Tricomponente para piscinas



DESIGNAÇÃO

Produto especialmente formulado para conseguir um tratamento completo da piscina.

Por suas especiais características consegue cumprir com grande eficácia uma tripla função: algicida, desinfectante e floculante.

Com um uso adequado de Dermo Chlor Complex a piscina não precisa de nenhum outro produto para se manter dentro dos níveis adequados de cloro e pH.

Dermo Chlor Complex é um produto registado pelo Ministério de Sanidade e Consumo Espanhol como produto para o tratamento de piscinas com número de homologação 07-60/70-0785.

MODO DE EMPREGO

Tratamiento de choque: 20g x m³ de água.

Dose a aplicar ao iniciar o tratamento. Previamente deve limpar-se a piscina se é que tem um elevado desenvolvimento de algas.

Tratamiento de manutenção: 2g x m³ de água, semanalmente.

Por tratar-se de um produto em pó, recomenda-se dissolvê-lo previamente num cubo com água e depois acrescentar a dissolução à piscina.

Deve evitar-se o contacto prolongado do produto sobre as superfícies do vaso. O produto pode decolorar as piscinas fabricadas com liner, poliéster, vinil ou pintadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Pó.

Cor: Branco com pontos azuis.

Cheiro: Característico.

pH (5%, água): 2,5 – 3.

COMPOSIÇÃO

Acido tricloroisocianurico, floculante e algicida.

PRESENTAÇÃO

Cubos de plástico:

FORMATO	5 kg
CODIGO	017DCG05

SEGURANÇA/TOXICOLOGIA

Produto oxidante, recomenda-se usar gafas e luvas de segurança em sua manipulação. O produto é nocivo por ingestión.

Manter o envase bem fechado em lugar fresco.

Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL.

Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico.

A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site www.dermo.com.

Revição: 003

Date:29/10/12