

# AUDAZ

## Dégraissant concentré



### DESCRIPTION

Produit liquide concentré de grand pouvoir émulsionnant, dissolvant les graisses et la saleté. Indiqué pour surfaces résistantes aux pH alcalin : sols, murs, plans de travail, ustensiles et équipements.

### MODE D'EMPLOI

On peut l'utiliser au pur pour des saletés fortes, mais, dans la plupart des cas, il suffit de le diluer entre le 5% et le 10% dans l'eau.

Surfaces : Doser 5-10 % de produit dans l'eau. Frotter avec un tampon à récurer ou un chiffon humide. Rincer à l'eau et laissez sécher.

Sols : Doser 0.5-1 % de produit dans l'eau. Laver de la manière habituelle.

Propreté par immersion : Submerger dans une solution de 5 à 10 % du produit par litre d'une eau chaude.

Frotter ou brosser pour éliminer les restes collés. Rincer avec eau et laisser sécher à l'air.

Il travaille indistinctement au froid qu'au chaud, mais il faut tenir compte qu'au chaud il peut dégager des vapeurs irritantes.

OBSERVATION : Ne pas utiliser sur le fer ni l'aluminium.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: Liquide transparent.

Couleur: Bleu.

Odeur: Caractéristique.

pH pur: 12.5-13.5.

Densité: 1,00 – 1,04 g/cc.

Solubilité dans eau: Soluble.

Concentration en substance active: 12 - 15%.

### COMPOSITION

Tensioactifs, caustiques, séquestrants, émulsionnants et colorant.

### PRÉSENTATION

Bidon plastique

FORMAT	1 kg	5 kg
CODE	004AUD01	004AUD05

### SÉCURITÉ / TOXICOLOGIE

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

### INFORMATION ADDITIONNELLE

Produit industriel. Réservé a usage professionnelle.

*Information avec des fins commerciales. Pour le je manie et occupation de produit, suivre les indications de l'étiquette et la Feuille de Données de Sécurité. Pour résoudre n'importe quel doute, il peut contacter avec notre Département Technique.: [tecnico@dermo.com](mailto:tecnico@dermo.com). La version en vigueur de ce document il est disponible uniquement au web [www.dermo.com](http://www.dermo.com).*

Révision: 007

Date: 29/01/24