

LIMCAL

Desincrustante



DESCRIPCIÓN

Desincrustante para circuitos de agua caliente o fría de máquinas lavavajillas, lavadoras....
Disuelve incrustaciones de cal y óxido. Válido para limpiezas de final de obra y piscinas (restos de cemento, suciedad ambiental, salitre, óxido, cal) y como limpiador de juntas de baldosas.

MODO DE EMPLEO

Máquinas lavavajillas: Realizar un ciclo de lavado en vacío dosificando el producto del 5% al 10%. Repetir el proceso cada 15 días para un óptimo mantenimiento de la máquina.

Recuperador de vajillas: Diluir el producto del 3 al 5% en un recipiente con agua. Sumergir la vajilla de 5 a 10 minutos. Aclarar con agua abundante.

Limpieza de final de obra y piscinas: Comprobar que el material es resistente a ácidos (gres, cerámica, gresite, granito, pizarra). Diluir entre el 40 y el 60% en agua. Aplicar sobre la superficie y frotar con un cepillo. Aclarar con agua hasta ph neutro. No usar sobre piedra caliza ni mármol.

Equipos de construcción: Para eliminar los restos de cemento de hormigoneras, carretillas...utilizar diluido del 20 al 50%.

Limpieza de juntas: Diluir entre el 30 y el 40% en agua. Aplicar sobre las juntas y frotar inmediatamente con un cepillo o estropajo. Después de su aplicación neutralizar con agua abundante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido opaco.
Color: Blanco.
Olor: Almendras amargas.
pH puro: <1.
Densidad: 1,05-1,07 g/cc
Concentración en sustancia activa: 17 -20%

COMPOSICIÓN

Ácidos inorgánicos, perfume.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico.

| | | |
|---------|----------|----------|
| FORMATO | 1 kg | 5 kg |
| CÓDIGO | 003LIM01 | 003LIM05 |

SEGURIDAD / TOXICOLOGÍA

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas de protección. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

Información orientativa con fines comerciales. Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad. Para resolver cualquier duda, puede contactar con nuestro Departamento Técnico: tecnico@dermo.com. La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la web www.dermo.com.

Revisión nº: 008 Fecha: 10/03/25