

OXI-100

Blanchissant oxygéné



DESCRIPTION

Blanchissant auxiliaire du lavage à base de peroxyde d'hydrogène pour tout type de linge blanc et de couleur, spécialement formulé pour une utilisation en blanchisseries, centres hospitaliers, etc.. Il a des propriétés desoxydants, désodorisants, blanchissants et détachants.

MODE D'EMPLOI

Doser dans la phase de blanchiment de 3 à 10 ml par kilo du linge sec aux températures entre 60 et 90°C. Pour obtenir un bon rendement de l'OXI-100 et une détérioration minimale du linge, la température du bain de lavage doit se situer entre 60 et 90°C et le pH entre 11-11.5. À un pH de 10.5, le blanchiment devrait être effectué à 50-55°C. Des applications aux températures supérieures à 90°C et un pH supérieur à 10.5 peut ne pas user dans des pièces avec taches de sang. Les taches de sang dans un contact avec le peroxyde seront fixées et seront difficiles d'éliminer, par conséquent, éviter le contact de l'OXI-100 avec pièces tachées du sang dans la phase initiale du lavage (t=0-8 des minutes). Ne pas utiliser pour nylon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence: Liquide
Couleur :Incolore.
Odeur : Piquant.
pH pur : 1 - 4
Point de congélation :-52°C
Point d'ébullition : 115°C
Densité relatif:1.2 kg/l
Solubilité : Dans eau, soluble dans toutes les proportions.

COMPOSITION

Blanchissants basés à l'oxygène.

PRÉSENTATION

Seau de plastique:

FORMAT	25 kg
CODE	002OX125

SÉCURITÉ / TOXICOLOGIE

Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. Conserver hors de portée des enfants.

INFORMATION ADDITIONNELLE

PRODUIT INDUSTRIEL. USAGE PROFESSIONNEL.

Le règlement (UE) 2019/1148 restreint l'acquisition, l'introduction, la possession ou l'utilisation de ce produit par des particuliers. Toutes les transactions suspectes ainsi que les disparitions et les vols importants doivent être notifiés au point de contact national.

Information avec des fins commerciales. Pour le je manie et occupation de produit, suivre les indications de l'étiquette et la Feuille de Données de Sécurité. Pour résoudre n'importe quel doute, il peut contacter avec notre Département Technique.: tecnico@dermo.com. La version en vigueur de ce document il est disponible uniquement au web www.dermo.com.

Révision: 003 Date: 09/03/21